



# BANDIJAKO

- Vain sähkötyt (CW)
- Kapeakaistaiset modet (Digi)
- Kaikki modet
- FM
- CW/SSB/digi

## HF-TAAJUDET (lyhyet aallot)

### 160 m 1.8 MHz



Vain Suomessa **kielletty** 1.855-1.861 kHz ja 1.906-1.912 kHz  
1.836 CW QRP keskitaajuus 1.843/1.873 OH-rinkulat

### 80 m 3.5 MHz



3.560 CW QRP / 3.690 SSB QRP / 3.735 SSTV keskitaajuus  
3.500-3.510 kHz ja 3.775-3.800 kHz varattu DX-työskentelyyn  
Hätäliikenne 3.760 kHz. OH-liikenne yleensä 3.670-3.750 kHz

### 40 m 7 MHz



7.030 CW QRP / 7.090 SSB QRP / 7.165 SSTV keskitaajuus  
Hätäliikenne 7.110 kHz

### 30 m "WARC" 10 MHz




Puheliikenne (SSB, FM tai vast.) ei sallittua  
10.116 CW QRP keskitaajuus

### 20 m 14 MHz



14.055 CW QRP / 14.230 SSTV QRP / 14.285 SSB QRP keskitaajuus.  
14.195 ±5 DX-peditioiden taajuus  
Hätäliikenne 14.300 kHz

### 17 m "WARC" 18 MHz



18.086 CW QRP/18.130 SSB QRP/18.150 SSTV keskitaajuus  
Hätäliikenne 18.160 kHz

### 15 m 21 MHz



21.060 CW QRP/21.285 SSB QRP/21.340 SSTV keskitaajuus  
\* 21.110 - 21.120 kaikki modet mutta ei SSB c  
Hätäliikenne 21.360 kHz

### 12 m "WARC" 24.9 MHz



24.906 CW QRP keskitaajuus

### 10 m 28 MHz



28.190-28.225 majakat  
28.060 CW QRP/28.360 SSB QRP/28.680 SSTV keskitaajuus  
29.600 FM kutsutaajuus

## VHF-TAAJUDET

### 6 m 50 MHz



50.090 CW DX keskitaajuus 50.510 SSTV keskitaajuus  
50.100-50.130 CW/SSB vain DX 51.510 FM kutsutaajuus  
50.305 PSK31 51.150 SSB keskitaajuus  
50.100-50.500 CW, SSB, digi 50.500-52.000 kaikki modet

### 4 m 70 MHz



70.300-70.500 ei radioamatöörikäytössä Suomessa  
70.000-70.050 majakat

### 2 m 144 MHz

FM Toistinasemakanavat	
144.000 - .110 CW, EME	145.600 RV48 145.000
144.110 - .150 CW, digi	145.6125 RV49 145.0125
144.150 - .180 CW, SSB, digi	145.625 RV50 145.025
144.180 - .360 CW, SSB	145.6375 RV51 145.0375
144.360 - .399 CW, SSB, digi	145.650 RV52 145.050
144.400 - .491 CW, digi	145.6625 RV53 145.0625
144.500 - .794 Kaikki modet	145.675 RV54 145.075
144.794 - .9625 Digi	145.6875 RV55 145.0875
144.975 - 145.1935 Toistimet sisään	145.700 RV56 145.100
145.194 - .206 Avaruusliikenn.	145.7125 RV57 145.1125
145.206 - .5625 FM-kanavat	145.725 RV58 145.125
145.575 - .7935 Toistimet ulostulo	145.7375 RV59 145.1375
145.794 - .806 Avaruusliikenn.	145.750 RV60 145.150
145.806 - 146.000 Kaikki modet	145.7625 RV61 145.1625
	145.775 RV62 145.175
	145.7875 RV63 145.1875

144.050 CW kutsutaajuus  
144.138 PSK31-keskitaajuus  
144.300 SSB-kutsutaajuus  
144.600 RTTY-kutsutaajuus  
144.800 APRS

144.500 SSTV-kutsutaajuus  
144.700 FAX-kutsutaajuus  
145.500 FM-kutsutaajuus

## UHF-TAAJUDET

### 70 cm 432 MHz

Toistinkanavat	
432.000-432.025 CW, EME	434.600 RU368
432.025-432.100 CW, PSK31	434.625 RU370
432.100-432.400 CW, SSB, digi	434.650 RU372
432.400-432.490 Majakat	434.675 RU374
432.500-432.975 Kaikki modet	434.700 RU376
433.000-433.375 Toist. Sisään	434.725 RU378
433.400-433.575 FM kanavat	434.750 RU380
433.600-434.000 Kaikki modet	434.775 RU382
434.400-434.594 Kaikki modet, ATV	434.800 RU384
434.594-434.981 Kaikki modet, ATV, FM	434.825 RU386
435.000-438.000 Satelliitit	434.850 RU388
	434.875 RU390
432.050 CW-aktiviteetin keskitaajuus	434.900 RU392
432.088 PSK31-aktiviteetin keskitaajuus	434.925 RU394
432.600 RTTY (ASK/PSK)	434.950 RU396
432.700 FAX	434.975 RU398
433.400 SSTV (FM/AFSK)	
433.500 FM-kutsutaajuus	