

V 475:N LYHENNETTY KÄYTTÖOHJE

A KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN

- 1 Kytke antenni vastaanottimen ANT-pistukkaan
- 2 Kytke virtajohto
- 3 Vastaanottimen POWER-kytkin asentoon ON

B KÄYTTÖ SÄHKÖTYKSELLÄ

a Tietyn CW-taajuuden (6365kHz) asetus

- 1 Paina FREQ
- 2 Näppäile taajuus 0636500
(Huom. Alle 10MHz taajuuksilla ensimmäiseksi numeroksi näppäillään 0)
- 3 Paina ENTER
- 4 Paina CW
- 5 Paina BW2
- 6 Paina BFO

- taajuus ja asetetut toiminnot näkyvät näyttötauluissa
- taajuus on lukittu
- VFO/BFO-nuppia pyörittämällä saadaan CW:n äänenkorkeus asetettua sopivaksi

b Pieni taajuudensiirto (2MHz)

- 1 Paina CW
 - asetukset palaavat normaalitilaan
- 2 Paina TUNE
 - VFO-nuppia pyörittämällä siirrytään uudelle taajuudelle
- 3 Paina uudestaan TUNE
 - taajuus lukkiutuu
- 4 Paina BW2
- 5 Paina BFO

c Kaistanleveyden asetus

- 1 Valitaan haluttu kaistanleveys: BW1=0,3kHz BW2=1,0kHz
BW3=3,0kHz BW4=6,0kHz BW5=16,0kHz
- 2 Painetaan haluttua kaistanleveydenasetusnäppäintä esim. BW3
(CW:lla paras BW2;mitä korkeampi häiriötaso,sitä pienempi kaistanleveys)

- C KÄYTTÖ USB/LSB:LLÄ
- a Tietyn puhetaajuuden (7462kHz) asetus
- 1 Paina FREQ
- 2 Näppäile taajuus 0746200
- 3 Paina ENTER
- 4 Paina USB tai LSB
- 5 Paina TUNE
- VFO-nuppia pyörittämällä saadaan äänenkorkeus asetettua sopivaksi
 - pieni taajuudensiirto (2MHz) suoritetaan pyörittämällä VFO-nuppia siirtyen näin uudelle taajuudelle
- D KANAVATOIMINNAN KÄYTTÖ
- a Siirtyminen kanavatoimintaan
- 1 Paina CHAN
- 2 Paina ENTER
- näytössä näkyvät kanavat 00-99 ovat käytössä
 - siirtyminen VFO-nuppia pyörittämällä
- b Tietyn taajuuden (2113kHz),toimintalajin (CW) ja kaistanleveyden (BW2) ohjelmointi muistiin halutulle kanavalle (02)
- 1 Paina FREQ
- 2 Näppäile taajuus 0211300
- 3 Paina toimintalajinäppäintä CW
- 4 Paina kaistanleveydenasetusnäppäintä BW2
- 5 Näppäile STORE alapainettuna haluttu kanavanumero 02
- 6 Paina ENTER
- muistiin voidaan haluttaessa ohjelmoida myös BFO:n asetus sekä AVS-toiminta
 - muistiin ohjelmoidut asetukset säilyvät muistissa,vaikka laitteesta katkaistaankin virta

Laati Alik Alonen AMO 14.07.1986